



- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf dem Bau zu kontrollieren.
- Türmasse gemessen ab OK fertig Schwelle / Boden resp. höherem Niveau bis UK Sturz roh.
- Fensterhöhen (Rohmass) gemessen ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz, resp. UK Betondecke.
- Fensterhöhen (Fertigmass) gemessen ab OK Fensterbank bis UK Dämmung, resp. UK Störenkaster.