

ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND SIND VOM UNTERNEHMER AM SAU ZU KONTROLLIEREN!

	BETON		KALKSANDSTEIN	FENSTERHOEHEN: AM OK FERTIG BANK BIS OK ROHER STURZ
	ACKSTEIN		WÄRMEDÄMMUNG	TÜRHOEHEN: AB OK HOHEREM FERTIGEN BODEN BEZ.
	SCHALLDÄMMSTEIN		FERTIG BODEN ROHER BETON	SCHWELLE BIS OK ROHER STURZ

+0.00 = 428.50 M.U.M.

RS = ROHER STURZ FB = FERTIG BANK K = KURBELGETRIEBE

