

HINWEIS: Sämtliche Masse sind Rohmasse. Sie sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung sofort zu benachrichtigen. Fensterhöhen werden ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz gemessen. Türhöhen werden ab OK fertiger Boden bis UK roher Sturz gemessen. Nichttragende Wände an Decke trennen und Putz schneiden.

BUR